

Notfallplan

Betrieb:
Linhardt Viechtach
GmbH & Co. KG

Bearbeiter:
Schötz Michael
Verantwortlich:
Werksleitung
Arbeitsbereich:
Werk Viechtach

Freigegeben von:




Anwendungsbereich

Stromausfall

Wichtige Telefonnummern

- | | | |
|---|---------------|--------------|
| • Rankl Patrick | 09942/951-913 | 015121278790 |
| • Baumgartner Markus | 09942/951-248 | 015116768128 |
| • Fa. Weiß, Hunding | 09904/8110680 | 01712760818 |
| • Bayernwerk (eon) | 0941/28003366 | |
| • Bayerwerk Regen | 09921/95547 | 016098929660 |
| • Gierl Helmut, Sprinkler - Schaumlöschanlage | 09942/6895 | 015254598662 |
| • IT Bereitschaft | 09942/951-944 | |
| • Werkschutz | 09942/951-966 | |

Ablauf bei Störung

1. Wo ist die Ursache des Stromausfalls (Trafohaus, Niederspannungsräume Altbau – Motorenlager – Packbereich – CF - Technikebene)
2. IT Bereitschaft verständigen – Notstrom IT sollte selbständig anlaufen
3. Siemens / Bosch abmelden (Störmeldezenterale ehem. E-Werkstatt, Gierl, Schötz, Rankl)
4. Weitere Suche nach Stromausfall – entsprechende Personen bzw. Stellen verständigen Ausfall eines 630 oder 1000 kVA-Trafos. Beschaffung mobiler Trafo über Fa. Weiß

5. Vor Zuschaltung des Stromes

- alle Leistungsschalter in den Niederspannungsräumen ausschalten
- Hauptschalter der Kompressor-Verteilung und Kompressoren ausschalten
- Info an Einsteller – Alle Hauptschalter an Linien aus

6. Nach Stromzuschaltung

- Leistungsschalter zuschalten
- Kompressor einschalten
- Kontrolle Gaszentrale, ggf. mechanische Auslösung entriegeln
- Anlagenstörungen (Heizung, Lüftung, etc. beseitigen)

10. Bei über 1 Stunde ges. Produktionsausfall - Info an Werksleitung ggf. GF